

AUTO ALARM **ADVANCED** **ALA550R** **UPUTSTVA ZA UPOTREBU**

Stranica

A. FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA	2
B. LED INDIKACIJA	2
C. INDIKACIJA SIRENE	2
D. POKAZIVAČI PRAVCA	2
E. STANJE ALARMNOG SISTEMA	2
F. AKTIVNO UKLJUČIVANJE – ZAKLJUČAVANJE / UKLJUČIVANJE	3
UPOZORENJE NEKOG OD SENZORA	
TIHO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE	
ISKLJUČIVANJE ŠOK SENZORA	
SKRAĆENO TRAJANJE SIRENE	
UKLJUČIVANJE SKRIVENOG ALARMA	
G. PASIVNO UKLJUČIVANJE ALARMA	3
PASIVNO UKLJUČIVANJE SA PASIVNIM ZAKLJUČAVANJEM VRATA	
DEAKTIVIRANJE PASIVNOG UKLJUČIVANJA	
H. ISKLJUČIVANJE ALARMA – OTKLJUČAVANJE I ISKLJUČIVANJE	4
ISKLJUČIVANJE NAKON AKTIVIRANOG ALARMA	
OSVIJETLJENJE PRILAZA VOZILU	
AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE ALARMA	
I. ISKLJUČIVANJE ALARMA BEZ UPOTREBE DALJINSKOG UPRAVLJAČA	4
ISKLJUČIVANJE BEZ UPOTREBE PIN KODA	
ISKLJUČIVANJE ALARMA UZ UPOTREBU PIN KODA	
J. VALET MOD: (alarm u isključenom ili Valet modu)	5
ULAZAK U VALET MOD	
IZLAZ IZ VALET MODA	
DALJINSKI VALET	
K. LOKATOR VOZILA	5
L. FUNKCIJA PANIKE	5
M. AKTIVIRANJE ALARMA	5
ONEMOGUĆAVANJE UZASTOPNOG AKTIVIRANJA ZONE	
N. ONEMOGUĆAVANJE OTMICE VOZILA	6
AKTIVNO UKLJUČIVANJE ZAŠTITE OD OTMICE	
PASIVNO ONEMOGUĆAVANJE ZAŠTITE OD OTMICE	
AKTIVIRANJE MODA PROTIV OTMICE VOZILA	
ISKLJUČIVANJE MODA ZAŠTITE OD OTMICE	
O. KONTROLA UNUTARNJEG SVIJETLA	6
P. KONTROLA OTKLJ / ZAKLJ VRATA UKLJ / ISKLJ. KONTAKTA	6
R. IZLAZ ZA OTKLJUČAVANJE PRTLJAŽNIKA (KANAL 3)	6
S. KANAL 4	6
T. MEMORIJA BEZ NAPAJANJA	6

A. FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA:

Gumb na daljinskom	Funkcije sustava	Napomena
	Zaključava vozilo i uključuje alarm	
-	Uključuje alarm i isključuje Šok senzor	Pritisnuti 2 puta unutar 3 sekunde
- -	Uključivanje alarma u tihom modu	Pritisnuti unutar 3 sekunde
-	Uključivanje skrivenog alarma	Pritisnuti unutar 3 sekunde
+	Uključivanje/Isključivanje bez zvuka	Isključen kontakt
+ (2-sek)	Aktiviranje zaštite od otmice	Pod kontaktom držati 2 sekunde
	Otključava vozilo i isključuje alarm	
-	Otključavanje vozačkih pa ostalih vrata	Pritisnuti 2 puta unutar 3 sekunde
(2-sek)	Otvoravanje prtljažnika (Kanal 3)	Pritisnuti i držati 3 sekunde
-	Isključivanje samouključenja alarma	Kad je alarm isključen
- -	Ulazak/izlazak iz <i>valet</i> moda	Pritisnuti unutar 3 sekunde
	Traženje vozila (ukoliko je tako programiran)	
(3-sek)	Panika, uključenje sirene (ukoliko je tako programiran)	Pritisnuti i držati 3 sekunde
+	Kanal 4 – programirajući izlaz	
	Prebacivanje komande za drugo vozilo	
(3-sek)	Panika, uključenje sirene	Pritisnuti unutar 3 sekunde
	Traženje vozila	Kad je alarm uključen
	Kanal 4 (ukoliko je tako programirano)	

Upravljanje drugim vozilom:

Vaš daljinski može upravljati i identičnim alarmom u drugom vozilu ili garažnim vratima. Sve funkcije su iste kao i za prvo vozilo samo prije kontrole drugog vozila treba napraviti slijedeće:

Prije pritiska bilo kojeg gumba najprije treba pritisnuti gumb **II**.

1. Kad je jednom pritisnut gumb **II** LED na daljinskom će zasvijetliti na 3.5 sekunde kao indicacija da je daljinski sada u modu kontrole drugog vozila.
2. Dok svijetli LED pritiskom gumba na daljinskom upravljat će te drugim vozilom.

B. LED INDIKACIJA:

LED	Funkcije sustava
Isključena	Isključen alarm
Sporo bljeskanje	Uključen alarm
Brzo bljeskanje	Pasivno uključivanje alarma
Svijetli stalno	Sistem u <i>Valet</i> modu (isključene alarmne funkcija)

LED	Aktiviranje alarma
2 bljeska	Zona 2 / poklopac motora
3 bljeska	Zona 3 / vrata
4 bljeska	Zona 4 / šok senzora
5 bljeskova	Zona 5 / kontakt brava

C. INDIKACIJA SIRENE:

Zvuk sirene	Funkcije sustava
1 <i>biip</i>	Uključen
2 <i>biip</i>	Isključen
3 <i>biip</i>	Upozorenje vrata
4 <i>biip</i>	Isključen / bio aktiviran
6 <i>biip</i>	Lociranje vozila

D. POKAZIVAČI PRAVCA:

Pokazivači pravca	Funkcije sustava
1 bljesak	Uključen
2 bljeska	Isključen
3 bljeska	Isključen / bio aktiviran
12 bljeskova	Lociranje vozila

E. STANJE ALARMNOG SISTEMA:

Sistem	Sirena	Pok. pravca	LED	Vrata	Starter	Unutarnje svjetlo	Pager
Uključen	1 ili 3 <i>biipa</i>	1 bljesak	Sporo bljeska	Zaključavanje	Blokiran		
Isključen	2 ili 4 <i>biipa</i>	2 ili 3 bljeska	Isključ. ili brzo bljeska	Otključavanje		Uključeno na 30 sek.	
Aktiviran	Svira	Bljeskaju	Sporo bljeska		Blokiran	Bljeska	Uključen
Panika	Svira	Bljeskaju				Bljeska	
Otmica vozila	Svira	Bljeskaju			Blokiran	Bljeska	
Locir. vozila	6 <i>biipova</i>	12 bljeskova					

F. AKTIVNO UKLJUČIVANJE – ZAKLJUČAVANJE I UKLJUČIVANJE:

1. Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
2. Sirena će jednom *biipnuti* i pokazivači pravca će jednom bljesnuti kao indicacija da je alarm uključen. Vrata na vozilu će se zaključati nakon aktivacije alarma ako su povezana sa sigurnosnim sustavom.

UPOZORENJE NEKOG OD SENZORA: Ukoliko se sirena oglasi sa tri *biipa*, znači da su neka od vrata, prtljažnik ili poklopac motora ostali otvoreni. Poželjno je vratiti se, običi vozilo i otkloniti nepravilnost (zatvoriti vrata..)

TIHO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE: Pritiskom tipki  i  istovremeno, uključiti ćete ili isključiti alarm bez zvučnog signala. Uključivanje / isključivanje alarma će biti potvrđeno samo putem bljeska pokazivača pravca.

ISKLJUČENJE ŠOK SENZORA: Pritiskom tipke  2 puta unutar 3 sekunde uključiti će se alarm sa isključenim šok (i opcijski radar) senzorom. Sirena će potvrditi funkciju dodatnim *biipom*. Isključenje senzora je programirano tako da se može koristiti samo u jednom ciklusu uključivanja alarma. Sustav će se vratiti u normalan mod rada prilikom sljedećeg uključivanja alarma. Ovu funkciju je poželjno koristiti kod prijevoza vozila trajektom ili vlakom, a i u neposrednoj blizini aerodroma, gradilišta, tramvaja, vlaka i sl.

SKRAĆENO TRAJANJE SIRENE: Pritisnite tipku  jednom, sirena jednom *biipne*, alarm je uključen. Pritisnite tipku  još 2 puta unutar 3 sekunde : Sirena oglasi još jedan kraći i jedan duži *biip*, sustav je sad u modu skraćenog trajanja sirene. U ovom modu alarm uključuje šok senzor (i opcijski radar senzor) a zvuk sirene kod aktiviranja senzora će trajati 15, a ne 30 sekundi. Skraćeno trajanje sirene je programirao tako da se može koristiti samo u jednom ciklusu uključivanja alarma. Sustav će se vratiti u normalan mod rada prilikom sljedećeg ciklusa uključivanja alarma. Ovu funkciju je poželjno koristiti u tišem okruženju, gdje je dovoljno 15 sekundi da čujemo zvuk sirene.

UKLJUČENJE SKRIVENOG ALARMA: Pritisnite tipku  , a zatim, unutar 3 sekunde, pritisnite tipku  . Sustav će ući u mod "Skrivenog alarma". Sirena se neće oglasiti kod aktiviranja alarma, uključit će se samo pokazivači pravca.

G. PASIVNO UKLJUČIVANJE ALARMA

Aktivno uključivanje / isključivanje alarmnog sustava vrši se putem daljinskog upravljača. Ovaj sustav opremljen je mogućnošću koja dozvoljava sustavu da se sam pali 30 sekundi nakon što se zatvore sva vrata na vozilu. Postupak je sljedeći:

1. Ugasite motor vozila i izađite iz njega.
2. Nakon što se zatvore sva vrata LED će ubrzano bljeskati 30 sekundi. Ako unutar tih 30 sekundi otvorite vrata, poklopac motora ili prtljažnik, LED će prestati bljeskati i ponovo će početi kada se sva vrata zatvore.
3. Nakon 30 sekundi, alarm će se sam uključiti. Sirena će oglasiti jedan *biip* i pokazivači pravca će jednom bljesnuti.

PASIVNO UKLJUČIVANJE SA PASIVNIM ZAKLJUČAVANJEM VRATA (ukoliko je programirano):

Vrata vozila će se automatski zaključati nakon što završi ciklus pasivnog uključivanja alarma.

OPREZ – ne ostavljati ključeve i daljinski u vozilu!

DEAKTIVIRANJE PASIVNOG UKLJUČIVANJA: Dok je sustav isključen, Pritisnite tipku  2 puta. Sirena će jednom *biipnuti*, a LED će konstantno svijetliti. Sustav će ostati u ovome stanju neograničeno vrijeme. Kako bi ponovno uključili pasivno uključivanje alarma, pritisnite tipku  ili tipku  i sustav će se vratiti u normalni mod rada.

H. ISKLJUČIVANJE ALARMA – OTKLJUČAVANJE I ISKLJUČIVANJE:

1. Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
2. Sirena će *biipnuti* 2 puta i pokazivači pravca će bljesnuti 2 puta kao indicacija da je alarm isključen. Vrata vozila će se otključati i unutarnje svjetlo će se upaliti na 30 sekundi (ukoliko je povezano sa sustavom, dodatna opcije), nakon isključivanja alarma.

ISKLJUČIVANJE NAKON AKTIVIRANOG ALARMA: Ukoliko je alarm bio aktiviran, nakon isključivanja sirena će se oglasiti sa 4 *biipa*, a pokazivači pravca će zabljeskati 3 puta.

OSVIJETLJENJE PRILAZA VOZILU (ukoliko je programirano): Ova funkcija aktivira pokazivače pravca na 30 sekundi nakon isključivanja alarma i na 10 sekundi nakon uključenja.

OTKLJUČAVANJE VRATA U DVA KORAKA (ukoliko je programirano i vozilo to omogućuje, dodatna opcija)

Ova funkcija će otključati samo vozačka vrata prilikom isključivanja alarma (pritiskom na tipku ). Pritiskom tipke  drugi put unutar 3 sekunde, otključati će se i ostala vrata.

AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE ALARMA (ukoliko je programirano): Ako je ova funkcija uključena, alarm će se automatski uključiti 60 sekundi nakon isključivanja alarma pomoću daljinskog upravljača. Automatsko uključivanje se neće aktivirati ako se bilo koja vrata otvore unutar 60 sekundi nakon isključivanja alarma.

I. ISKLJUČIVANJE ALARMA BEZ UPOTREBE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

ISKLJUČIVANJE BEZ UPOTREBE PIN KODA:

Ova funkcija se koristi u slučaju kvara ili gubitka daljinskog upravljača.

1. Otvorite vozilo ključem i dajte kontakt. (Aktivirati će se alarm).
2. Unutar 10 sekundi kratko pritisnite skriveni prekidač.

Alarm će se isključiti. Sada možete normalno upaliti i koristiti vozilo.

ISKLJUČIVANJE ALARMA UZ UPOTREBU PIN KODA: (ukoliko je programirano)

Za razliku od skrivenog prekidača, kojeg je ipak moguće pronaći i onеспособiti, ovaj sustav nudi korisniku da programira vlastiti PIN kod, samim time i nudeći veći stupanj sigurnosti vozila.

1. Otvorite vozilo ključem i dajte kontakt. (Aktivirati će se alarm).
2. Unutar 5 sekundi unesite prvi broj na način da pritisnete skriveni prekidač isto puta koliko iznosi prvi broj.
3. Unutar 15 sekundi nakon unosa prvog broja isključite i ponovno dajte kontakt (ostavite ga).
4. Unutar 15 sekundi unesite drugi broj na isti način kao i prvi.
5. Isključite kontakt.

Sirena će *biipnuti* 4 puta i pokazivači pravca će bljesnuti 3 puta kao indicacija da je alarm isključen.

PRIMJER: Da bi ste isključili alarm pomoću PIN koda 83, potrebno je napraviti slijedeće:

1. Otvorite vozilo ključem i dajte kontakt. (Aktivirati će se alarm)
2. Unutar 5 sekundi pritisnite skriveni prekidač 8 puta.
3. Unutar 15 sekundi nakon unosa prvog broja isključite i ponovno dajte kontakt (ne vadite ključ iz kontakt brave).
4. Unutar 15 sekundi pritisnite skriveni prekidač 3 puta.
5. Isključite kontakt.

Sirena će se oglasiti sa 4 *biipa* i pokazivači pravca će bljesnuti 3 puta kao indicacija da je alarm isključen.

J. VALET MOD: (alarm u isključenom ili *Valet* modu)

Skriveni (*Valet*) prekidač omogućava privremeno isključivanje svih alarmnih funkcija sustava te time isključuje potrebu da daljinski upravljač ostavljate npr. automehaničaru, uposleniku na parkingu ili auto praoni. Kada je alarm u *Valet* modu, sve funkcije alarmnog sustava i daljinskog paljenja su isključene, unatoč tome, funkcija panike i funkcija daljinskog zaključavanja vrata ostaju aktivne. Da bi se alarm mogao postaviti u *Valet* mod, alarm mora biti isključen ili putem daljinskog upravljača ili ručnim isključivanjem sustava.

Ulazak u *Valet* mod:

1. Kad je alarm isključen, dajte kontakt i ostavite ga uključenog.
2. Pritisnite i držite skriveni prekidač 2 sekunde (LED se upali). Možete isključiti kontakt.
LED će svijetliti dok god je vozilo u *Valet* modu.

Izlaz iz *Valet* moda:

1. Dajte kontakt i ostavite ga uključenog.
2. Pritisnite i držite skriveni prekidač 2 sekunde (LED se gasi). Možete isključiti kontakt.
LED će se isključiti kao indikacija da vozilo više nije u *Valet* modu.

DALJINSKI VALET: (Alarm u isključenom ili *Valet* modu)

Pritisnite tipku  3 puta unutar 3 sekunde kako bi ušli/izašli iz *Valet* moda. Pokazivači pravca bljesnu jednom kao potvrda ulaska i 2 puta kao potvrda izlaska iz *Valet* moda.

K. LOKATOR VOZILA

Funkcija alarma koja će vam pomoći pri lociranju vozila na velikim parkiralištima ili garažama. Možete ponoviti koliko puta želite.

Kad je alarm uključen, pritisnite tipku  ili  (ovisno o programiranoj opciji) kako bi uključili funkciju lokatora vozila. Sirena će se oglasiti sa 6 *biipova*. Pokazivači pravca će bljeskati 12 puta kako bi što lakše uočili vozilo.

L. FUNKCIJA PANIKE

Daljinski upravljač se može upotrijebiti u slučaju nužde kako bi se ručno aktivirala sirena.

1. Pritisnite i držite tipku  ili  (ovisno o programiranoj opciji) 3 sek. Sirena alarma će se aktivirati.
2. Tijekom moda panike, normalne funkcije tipki na daljinskom upravljaču biti će onemogućene.

Tipke  i  mogu se upotrijebiti za zaklj./otključavanje vrata (ukoliko je instalirana mogućnost).

Pritiskom tipke  starter vozila će biti uključen, omogućavajući paljenje motora vozila.

3. Da bi isključili alarm, pritisnite i držite tipku  ili tipku  3 sekunde. Ukoliko se na daljinskom upravljaču umjesto tipke  ili tipke  pritisne bilo koja druga tipka, alarm će se trenutno isključiti. Ukoliko se niti jedna tipka ne pritisne, sirena alarma će se sama isključiti nakon 30 sek.

M. AKTIVIRANJE ALARMA

Kad je alarm uključen, Vaše vozilo je osigurano po slijedećem principu:

1. Slabiji udarac u vozilo (podesivo, ne odnosi se na ljuljanje vozila) će aktivirati ton upozorenja.
2. Jači udarac/otvorena vrata/poklopac motora/prtljažnik/pokušaj davanja kontakta će aktivirati sirenu alarma.

Ugrađeni relej startera će spriječiti paljenje. Sirena, pokazivači pravca i unutarnje (dodatna opcija) svijetlo će se upaliti na 30 sekundi, signalizirajući povredu sigurnosti vozila. Nakon 30 sekundi sirena alarma će se isključiti i alarm će se automatski resetirati. Ako je bilo koji od detektora ili senzora aktivan, sustav će se oglasiti maksimalno 6 puta u ciklusima po 30 sekundi.

ONEMOGUĆAVANJE UZASTOPNOG AKTIVIRANJA ZONE:

Vaš sustav posjeduje mogućnost sprječavanja ponavljanja sekvenci okidanja zbog neispravnosti senzora ili uzastopnim uključivanjem.

Sistem rada je slijedeći:

Alarm je aktiviran pet puta. Svaki puta isti senzor ili prekidač aktivira alarm.

Alarm će to protumačiti kao lažnu uzbunu i nakon 5 aktiviranja alarma će isključiti zonu koja ga je aktivirala. Ostali senzori ostaju i dalje aktivni.

N. ONEMOGUĆAVANJE OTMICE VOZILA (ukoliko je programirano):

Upozorenje: Ukoliko nema potrebe za ovom funkcijom, budite sigurni da je isključena.

AKTIVNO UKLJUČENJE ZAŠTITE OD OTMICE (ukoliko je tako programirano):

1. Uz uključeni kontakt, istovremeno pritisnite i držite tipku  i tipku  2 sekunde. Pokazivači pravca biti će uključeni 1,5 sekundi kao potvrda funkcije.
2. Kad je sustav uključen, ako ste prisiljeni napustiti vozilo, sustav će biti aktiviran otvaranjem/zatvaranjem vrata kad je dan kontakt.

PASIVNO ONEMOGUĆAVANJE ZAŠTITE OD OTMICE (ukoliko je tako programirano):

1. Uključite kontakt na vozilu. Sustav je u pripremnom stanju.
2. Ukoliko ste prisiljeni napustiti vozilo, sustav će biti uključen otvaranjem/zatvaranjem vrata ukoliko je dat kontakt.

AKTIVIRANJE MODA PROTIV OTMICE VOZILA:

- a. 50 sekundi nakon otvaranja/zatvaranja vrata, sirena će se oglašavati 15 sekundi.
- b. Tijekom ovih 15 sekundi dok sirena radi, ukoliko želite isključiti zaštitu od otmice trebate pritisnuti skriveni prekidač. Time se izlazi iz moda zaštite od otmice.
- c. Ukoliko to ne učinite, 65 sekundi nakon otv./zatv. vrata sirena počinje svirati i pokazivači pravca počinju bljeskati.
- d. 90 sekundi nakon aktiviranja zaštite od otmice - Sirena i dalje radi, pok. pravca i dalje bljeskaju
Uključuje se blokada paljenja

Napomena: ostaje aktivno dok se akumulator vozila ne isprazni.

ISKLJUČIVANJE MODA ZAŠTITE OD OTMICE:

Dajte kontakt i pritisnite skriveni prekidač unutar 10 sekundi od davanja kontakta, sirena prestaje svirati i alarm je isključen.

Napomena: Ako koristite PIN kod, morati ćete ga upotrijebiti kako bi potpuno isključili alarm.

O. KONTROLA UNUTARNJEG SVIJETLA (opcija povezivanja alarma sa vozilom)

Alarmna funkcija će uključiti unutarnje svjetlo u slijedećim uvjetima:

1. Nakon isključivanja alarma, unutarnje svjetlo će ostati upaljeno 30 sekundi.
 2. Ako je povrijeđena sigurnost vozila, unutarnje svjetlo će bljeskati isto toliko koliko radi sirena.
- Napomena: Davanje kontakta da bi se uključio alarm će isključiti unutarnje svjetlo.

P. KONTROLA OTKLJ./ZAKLJ. VRATA UKLJ./ISKLJ. KONTAKTA (ukoliko je programirano)

Ako su brave vozila povezane sa sustavom, sustav će automatski zaključati vrata 3 sek nakon davanja kontakta te otključati vrata kad se kontakt isključi.

R. IZLAZ ZA OTKLJUČAVANJE PRTLJAŽNIKA (KANAL 3) (opcija povezivanja alarma sa vozilom)

Pritisnite i držite tipku  2 sekunde kako bi otvorili prtljažnik ili aktivirali neki drugi uređaj ovisno o mogućnošću povezivanja alarma sa vozilom.

Moguće programirati impuls u trajanju od 1- 120 sekundi.

S. KANAL 4

Pritisnite istovremeno tipku  i tipku  kako bi aktivirali Kanal 4.

Može se programirati kao trenutni, sa kasnijim isključenjem ili do davanja kontakta, te vremenski ograničeni od 1 – 120 sekundi.

T. MEMORIJA BEZ NAPAJANJA: Ovaj alarm je opremljen memorijom koja pamti stanje alarma i ukoliko ostane bez napajanja.